

Протокол испытаний по измельчению корма для аквариумных рыбок № МД 2х2/3

Материал: Корм для аквариумных рыб

Раздел 1. Постановка задачи.

- 1.1 Свойства исходного материала: сухой, гигроскопичный, хрупкий, непрочный;
- 1.2 Крупность и фракционный состав исходного материала: гранулы цилиндрические диаметром 4 мм и длиной 5 мм;
- 1.3 Поставленная задача: измельчение материала до размера менее 0,2 мм;
- 1.4 Используемое оборудование:



Рис 1. Молотковая дробилка МД 2х2.



Рис. 2 Анализатор А 20.

Раздел 2. Проведение испытаний.

2.1 Измельчение на Молотковой дробилке МД 2х2.

- 2.1.1 Вес пробы: 6 кг;
- 2.1.2 Время измельчения: 1 мин;
- 2.1.3 Производительность: 360 кг/час;

2.1.4 Результат:



Рис. 3. Материал до измельчения.





Рис. 4. Готовый продукт.



Раздел 3. Результат испытаний.

